


FS-5U

FS-5Uはモーメンタリー型フット・スイッチです。

スイッチを踏んでいる間のみON（またはOFF）になります。

ポラリティー・スイッチはフット・スイッチを踏んだときにCLOSE（短絡）になるかOPEN（開放）になるかを選択するスイッチです。接続する機器の動作に合わせて設定してください。

The FS-5U is a momentary switch.
It keeps ON or OFF while pressed.
The switch function is reversible Press-to-On or Press-to-Off can be selected by the polarity switch.



※接続ケーブルは別売です。
Connection cable is optional.

 Roland®

10947

UPC

10947



10947